Cocedor de perritos calientes

CP3P

Manual de usuario

Gracias por comprar esta gama de electrodomésticos de nuestra empresa. Preste atención a los procedimientos de mantenimiento programado y mantenimiento preventivo y prolongará la vida útil del equipo.

Advertencia:

La instalación, ajustes, alteraciones, servicio o mantenimiento inapropiados pueden causar daños materiales, lesiones o incluso la muerte. Lea las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o dar servicio de este equipo.

Para su seguridad

No almacene gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro dispositivo.

ADERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO

La zona donde está instalado el dispositivo debe mantenerse libre de materiales inflamables y combustibles. Esto incluye los trapos, fregonas, grasas, papel de envolver y cables eléctricos.

Advertencia

Instrucciones de conexión eléctrica a tierra

Este aparato está equipado con un enchufe de tres puntas (con conexión a tierra) para su protección contra el riesgo de electrocución y debería enchufarse directamente en una toma de tres puntas adecuada. No corte ni retire las puntas del enchufe. Si la salida se excede en un cierto valor, no se utilizará el enchufe. Conecte el cable a un enchufe adecuado.

Aviso

Este aparato está diseñado para utilizarse en áreas no combustibles. Instale el aparato sobre una superficie firme, nivelada y no combustible. Para el mantenimiento, se debe mantener un espacio libre de 15cm entre la pared y la parte posterior del aparato.

A. Parámetros

Modelo	Dimensiones	Potencia	Voltaje
CP3P	467x300x385	600W	220~240V

B. Instalación

- Abra la caja y retire el adhesivo.
- Asegúrese de que el equipo está en una mesa plana.
- La tensión utilizada debe estar de acuerdo con la tensión de alimentación.
- El usuario debe ajustar el interruptor y el fusible.

C. Instrucciones de operación

CP3P:

1. Revise el equipo de acuerdo al aviso, y úselo después de asegurarse que todo está correcto.
2. Agregue el agua a la base de calor, gire la base de calor y la bandeja de calor para asegurarse de que están en contacto, y que la base de calor y la tapa estén completamente en contacto.
3. Pulse el interruptor de alimentación A, gire la perilla C y el indicador B se encenderá. Gire la perilla a la temperatura deseada según la escala. Si se gira a la posición HI, será lo más alto.
4. La red del equipo puede calendar el perrito caliente por separado.

D. Aviso

1. Durante la operación, la superficie cubierta de cristal y la tapa están muy calientes y evitan el vapor.
2. La instalación y el mantenimiento deben ser realizadas por personal profesional cualificado. La incorrecta operación puede causar daños en el equipo y es peligroso.
3. Apague el dispositivo después de trabajar

E. Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar, corte la energía en caso de accidente.
2. Enjuague la tapa, la cubierta de cristal, la red, la bandeja y la base de calor directamente. No limpie con limpiadores erosivos ya que pueden arañar el equipo.

F. Dibujo de despiece

CP3P



1.Pincho 2.Junta 3.Elemento de calor 4.Fijador 5.Base fija 6.Enchufe 7.Cable de alimentación 8.Interruptor 9.Indicador de funcionamiento 10.Termostato 11.Perilla de termostato 12.Enchufe 13.Tornillo 14.Pie 15.Tapa 16.Cubierta de cristal 17.Red 18.Red interior de cristal 19.Base de calor 20.Carcasa 21.Tablilla 22.Quemador 23.Paneles de aislamiento térmico 24.Base del quemador 25.Quemador fijo 26.Tablero inferior 27.Tuerca

Aviso

La instalación, operación profesional y el mantenimiento constante de este aparato asegura un mejor rendimiento y una larga vida útil y económica.

Este manual de instrucciones contiene la información necesaria para instalar correctamente

el aparato, y para usarlo y cuidarlo de manera que garantice un correcto funcionamiento. Este manual es considerado como una parte permanente del aparato, por lo que si se vende o se traslada a otra localización, deberá permanecer junto al equipo. Debe ser de fácil acceso para cualquier persona que realice el montaje, el mantenimiento y la limpieza.

Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, no opere ningún otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito que el cocedor.
Este aparato está conectado con un cable de tres hilos con conexión a tierra (enchufe de res puntas). Para el aparato cuya potencia de entrada es mucho más alta excediendo un cierto valor, no se utilice el enchufe, pero el aparato debe estar conectado a tierra de forma segura.

Este tipo de enchufe solo podrá conectarse a una toma de corriente de tres puntas. Esta es una característica de seguridad diseñada para reducir el riesgo de shock. Si el enchufe no encaja, contacte con un electricista cualificado para reemplazarlo. No intente anular la característica de seguridad de la clavija de conexión a tierra, modificando el enchufe de ninguna manera.

La longitud del cable que se utiliza fue escogida para reducir el riesgo de que alguien se enganche o tropiece. Si es necesario un cable más largo, se puede utilizar un cable extensible aprobado. La clasificación eléctrica del cable de extensión debe ser igual o superior a la calificación del aparato y ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra. Se debe tener cuidado de colocar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezarse accidentalmente.

Revisión diaria

Compruebe el aparato antes y después del uso. Antes de usar, asegúrese de que el aparato no está inclinado. Asegúrese de que el cable de alimentación no está desgastado o roto. Cuando está en uso, asegúrese de que no hay olor desagradable presente o ningún ruido inusual.
Este manual debe ser leído y comprendido por todas las personas que utilizan o instalen este aparato. Póngase en contacto con su distribuidor local si tiene alguna pregunta acerca de la instalación, operación o mantenimiento de este equipo.

IMPORTANTE: NO DESCARTE ESTE MANUAL

Este manual se considera parte del aparato y se debe dar al propietario o gerente del hotel o restaurante, o de la persona responsable de la formación de los operadores de este aparato. Se debe conservar para futuras consultas. Manuales adicionales están disponibles en su distribuidor local.